7. Правила хранения

Условия хранения должны соответствовать условиям 1 Л по ГОСТ 15150-69.

8. Транспортировка

Условия транспортировки должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78.

9. Утилизация

По истечению срока эксплуатации светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов – практически неопасные отходы.

10. Свидетельство о приемке, сведения о подтверждении соответствия

10.1 Светильник соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 55705-2013 и признан годным к эксплуатации;

10.2 Заводской номер светильника указан на корпусе и дублируется в данном паспорте.

11. Гарантийные обязательства

11.1 При соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации, установки и требований по технике безопасности предприятие-изготовитель гарантирует работу светильников в течение 60 месяцев, для светильников серии «ЭКО» в течение 36 месяцев;

11.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно в максимально сжатые сроки;

11.3 За последствия неправильных транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации светильника предприятие-изготовитель ответственности не несет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promled.pro-solution.ru | эл. почта: prl@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

PromLED

Производственная компания ООО «Пром-Свет»

Светодиодный светильник серии «Прожектор v2.0 низковольтный»

Паспорт и руководство по эксплуатации

International Organization for Standardization ISO 9001

EAC

Санкт-Петербург
2019г.

1. Назначение и основные сведения

Светодиодный светильник серии «Прожектор v2.0 Низковольтный», далее Светильник, предназначен для освещения в местах где, не допускается стандартное напряжение сети 220В.

2. Комплектность поставки

- Паспорт не менее 1 на светильник
- Светильник см. Табл. 1
- Упаковка

3. Модели светильников, мощность, световой поток, масса, габариты

№	Название	Мощность, Вт±10%	Свет. поток, Лм±10%	Масса, кг	Габариты ДШВ, мм	Напряжение питания	Кол-во в уп, шт
1	Промлед Прожектор v2.0-20 ЭКО 12-24 DC	20	2800	1,2	171 x 155 x 145	12-24 пост тока	1
2	Промлед Прожектор v2.0-20 ЭКО 36 AC/DC	20	2800	1,2	171 x 155 x 145	36В пост/пер тока	1
3	Промлед Прожектор v2.0-40 ЭКО 12-24 DC	40	5000	1,5	216 x 155 x 145	12-24 пост тока	1
4	Промлед Прожектор v2.0-40 ЭКО 36 AC/DC	40	5000	1,5	216 x 155 x 145	36В пост/пер тока	1
5	Промлед Прожектор v2.0-50 ЭКО 36 AC/DC	50	6000	1,5	216 x 155 x 145	36В пост/пер тока	1
6	Промлед Прожектор v2.0-60 ЭКО 12-24 DC	60	7200	1,6	216 x 155 x 145	12-24 пост тока	1
7	Промлед Прожектор v2.0-60 ЭКО 36 AC/DC	60	7500	1,6	216 x 155 x 145	36В пост/пер тока	1

Табл. 1

4. Основные технические данные и характеристики серии

4.1 Тип крепления: поворотный кронштейн (Рис.1-2);

4.2 Рекомендуемая высота установки светильника над уровнем земли составляет 6-30 метров;

4.3 Напряжение сети, питания приведено в Таблице 1;

4.4 Класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011;

4.5 Тип кривой силы света: Г (Глубокая) для линз 60° и 90°; Ш (Широкая) для линз 120°, ШБ (широкая боковая) 140х85°,С (Кососвет) 130х30°;

4.6 Ресурс светодиодов не менее, 100000 ч;

4.7 Коэффициент пульсации не более 1%;

4.8 Индекс цветопередачи Ra не менее 75;

4.9 Варианты доступных цветовых температур: 3000К/4500К/6500К;

4.10 Температура эксплуатации, от -40 до +50°С;

4.11 Вид климатического исполнения УХЛ 1 согласно ГОСТ 15150-69;

4.12 Степень защиты светильника IP 67 по ГОСТ 14254-2015;

4.13 Назначенный срок службы светильника - 12 лет (при 12-ти часовой эксплуатации);

4.14 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления покупателя, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию производства светильника с целью улучшения его свойств.

5. Требования по технике безопасности. Запрещается:

5.1 Монтировать/демонтировать, проводить техническое обслуживание светильников находящихся под напряжением;

5.2 Эксплуатация светильника без защитного заземления;

5.3 Эксплуатация светильника в питающей электросети с напряжением отличным от приведенного в Таблице 1;

5.4 Разбирать светильник;

5.5 Включать с диммирующими устройствами, кроме тех, которые рекомендованы предприятием-изготовителем.

6. Подготовка к эксплуатации, установка светильника, эксплуатация, техническое обслуживание

6.1 Распакуйте светильник, убедитесь в его целостности, и правильности комплектности;

6.2 Установка, монтаж и эксплуатация светильника должны осуществляться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

6.3 При обращении со светильником без упаковки не допускать повреждения корпуса, светопропускающего элемента, кабелей. Не допускать падений светильника. Не перемещать светильник методом волочения.

6.4 Произвести монтаж светильника, как показано на Рис. 1 и Рис. 2. Приложить светильник кронштейном к монтажной поверхности. Произвести крепление кронштейна к монтажной поверхности, сориентировать светильник в требуемом направлении. Затянуть фиксирующие болты.

6.5 Убедиться в надежности крепления светильника (приспособления для подвешивания или установки светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника);

6.6 Подключать светильник к питающей электросети:

К сети переменного тока

- Коричневая/белая жила/Промаркированный провод 1 – Фаза (L);
- Синяя жила/Промаркированный провод 2 – Ноль (N);

К сети постоянного тока

- Коричневая/белая жила/Промаркированный провод 1 – "+";
- Синяя жила/Промаркированный провод 2 – "-";

6.7 Включить электропитание;

6.8 Чистку от загрязнений производите, по необходимости, при отключенном питании светильника. Чистку производить сухой мягкой ветошью.



Рис.1



Рис. 2